

TOYOTA VOICE NAVIGATION SYSTEM DIAGNOSTIC MODE

Технологический режим навигации

56040 (Head Unit) Toyota LandCruiser Prado 1999-2002



(в разработке: 2006-07-06)

2006, carnavi.narod.ru

Содержание:

Содержание:	2
Введение	3
Включение диагностического режима	3
Проверка оборудования	4
Диагностика	5
Определение и проверка подключенных модулей навигационной системы	5
Основное сервисное меню	8
Проверка экрана	9
Проверка цветности	9
Проверка органов управления	10
Проверка датчиков	11
Подстройка ТFT экрана	11
Проверка навигационной системы	12
GPS Информация	13
Проверка отображения цветов	14
Сигналы и сенсоры	14
Сообщения об ошибках	15
Заключение	16

Введение

Почти все современный автомобильный системы навигации имею специальный технологический режим для диагностики работы навигационной системы и ее компонент.

Это краткое руководство описывает технологический режим навигационной системы устанавливавшейся на автомобиле Toyota LandCruiser Prado 1999-2002 годов выпуска для японского рынка (с правым рулем). Головное устройство имеет код 56040, произведено фирмой Matsushita (известной под именем Panasonic). В то же время многие принципы работы и управления совпадают с аналогичными навигационными системами других автомобилей. Необходимо отметить, что прошитый язык системы японский, т.е. большинство сообщений выводятся на японском языке. Целью руководство является обзор функций режима и перевод сообщений.

Руководство по эксплуатации навигационной системы на русском языке можно найти на сайте «<u>Автомобильные системы GPS навигации. Car's GPS navigation</u> systems» (http://carnavi.narod.ru).

Необходимо отметить, что навигационные системы обладают примерно одинаковыми по возможностями диагностическими режимами, а следовательно это руководство будет полезно и обладателям других марок автомобилей и навигаций компании ТОҮОТА.

Включение диагностического режима

Чтобы войти в режим диагностики навигации необходимо сделать следующее:

- 1. ключ в замке зажигания в положение ОN.
- 2. выключить голову OFF (пишет Audio OFF) (2).
- 3. нажать и удерживать F1 и F6 кнопки дисплея (внизу под экраном) (3).
- 4. не отпуская их, для режима «Диагностика» нажать кнопку DISK / CD 3 раза (4), для режима «Проверка» 3 раза Enter (джойстик) (5).
- 5. слышим "писк" и попадаем в диагностическое меню.



Для возврата в нормальный режим необходимо выключить зажигание или подержаться нажатой кнопку DISK более 2х секунд.

Проверка оборудования

В режиме «Проверка Оборудования» - выводится только информация о подключенных устройствах и их состоянии.

工場検望	Ĩ	
A V X NAVI ECU CD fill/2007 MD fill/2007 MONET ECU ax Foll/2007	: 0 K : 0 K	履歴

工場検査 (Factory Check) – Заводская проверка

1. 履歴 消去 Delete History Очистись историю

2.

再検査 Recheck Проверить снова

Для возврата в нормальный режим необходимо выключить зажигание или подержаться нажатой кнопку DISK более 2х секунд.

Диагностика

Технологический режим в Toyota 56040 предоставляет следующие инструменты:

- определение и проверка подключенных модулей навигационной системы;
- проверка экрана;
- проверка навигации.

Определение и проверка подключенных модулей навигационной системы

Сразу после активации технологического режима мы попадает в меню определения подключенных компонент к навигационной системы:



Возможное оборудование

CDチェンジャー1	CD Changer 1	Ченджер компакт дисков 1
CDチェンジャー2	CD Changer 2	Ченджер компакт дисков 2
MDチェンジャー	MD Changer	Ченджер минидисков
MONET ECU	Payment System	Платежная система
カメラ	Camera	Камера заднего хода

С помощью джойстика можно выбирать установленные компоненты системы, при нажатии на него, выводится дополнительная информация (если возможно).

サービス	検査		
AVX NAVIECU CDF1/4-1 CDF1/4-1 MDF1/4-2 MOF1/4-2 MOF1/4-5	: OK : チェック		<u>検査</u> 上1-
再検査		外7分消去	履歴消去

В данном случае для компонента AVX дополнительное тестирование не предусмотрено, его состояние в норме (OK).

サービス	く検査	
		検査灯1-
AVX	: O K	
NAVI ECU	:ナェツク	
	詳細情報がありません	-
カメラコントローラ		
再検査	多47分肖去	履歴消去

詳細情報がありません There is no detailed information Детальная информация отсутствует

В случае с NAVI ECU откроется дополнительное тестовое меню:



После нажатие кнопки «Сервисное меню», попадает в одноименный экран навигации.

Основное сервисное меню

Как уже отмечалось ранее, позволяет выбрать один из основных режимов:

- определение и проверка подключенных модулей навигационной системы;
- проверка экрана;
- проверка навигации.

ダイアグ検査メニュー (Daiag inspection menu) - Меню диагностики

		快且	
ディス	スプレ	イ検査	
-	ナビ検	査	

ダイアグ検査メニュー	Daiag inspection menu	Меню диагностики
サービス検査	Service check	Сервисное меню
ディスプレイ検査	Display check	Проверка экрана
ナビ検査	Navi check	Проверка навигации

Проверка экрана

Этот режим позволяет проверить правильность отображения информации на экране, работу органов управления и сигнальных датчиков.

ディスプレイ検査メニュー	(Display inspection menu) - Меню проверки экрана
--------------	--

	検査欠1-
カラーバー検査	
パネルスイッチ検査	
車両信号検査	
TFT調整	

カラーバー検査	Color bar inspection	Проверка цветности
パネルスイッチ検査	Panel switch (keys) inspection	Проверка кнопок
車両信号検査	Vehicle signal inspection	Датчики
TFT 調整	TFT adjustment	Регулирование ТFТ экрана

Проверка цветности

カラーバー検査 (Color bar inspection) - Проверка цветности



DP メニユー (Display Menu) – Вернуться в меню «Экран».

Если выбрать один из основных цветов и нажать Enter, то весь экран будет залит выбранным цветом.



Проверка органов управления

В этом режиме можно проверить работу кнопок на головном устройстве, после нажатие в специальном окошечке выводится название кнопки. При изменении уровня громкости, соответственно изменяется величина в втором окошке.

ディスプレイパネルスイッチ検査 (Display panel switch (keys) inspection) – проверка кнопок и ручек



Проверка датчиков

К навигации подключены датчики, представляющие информацию о включение стояночного тормоза, скорости автомобиля. Необходимо для организации блокирования управлением водителем навигацией на скорости (что может отвлечь его от главной задачи – безопасной езды). В то же время, существуют способы снятие блокировок, чтобы пассажир мог взять на себя такую функцию штурмана. О снятие блокировок, смотрите на сайте - <u>http://carnavi.narod.ru</u>.

ディスプレイ 車両信号検査 (Display vehicle signal inspection) – Проверка датчиков

ディスプレイ 車両	言号検査
	DP XII-
	車速: 停止中
PKB: ON	TAIL : OFF

車速 (Car Speed) - Скорость автомобиля: 停止中 (It is stopping) - Стоит РКВ (Parking Brake) - Стояночный тормоз: ОN (включен) ТАІL- габаритные огни: ОFF (выключены)

Подстройка ТFT экрана

В этом режиме выводятся горизонтальные полосы для оценки работы экрана.



Проверка навигационной системы

ナビ検査メニュー (Navi inspection menu) – Меню проверки навигации



検査メニュー	Inspection menu	Меню диагностики
GPS 情報	GPS information	GPS Информация
車両信号&センサ検査	Vehicle signal & sensor inspection	Сигналы и сенсоры
カラーバー検査	Color bar inspection	Проверка цветов

GPS Информация

Самый интересный с точки зрения российского пользователя режим тестирования. Выводит информацию о видимых спутниках, режим навигации, космическое дату и время (GMT), координаты положения автомобиля.

GPS 情報 (GPS information) – GPS Информация



見晴らしの良い場所で受信を確認して下さい

Ensure noting is blocking GPS reception Убедитесь, что ничто не блокирует прием GPS.

Информация о спутниках:

仰角	方位	しベル	状態
Angle of elevation	Azimuth	Level	State
Угол	Азимут	Уровень	Состояние

Статус спутника

使用中 (It is using it) - Использую 受信中 (It is receiving it) - Принимаю

測位状態

Measurement Status

Состояние измерения:

2D/3D. Для режима 2D необходимы 3 спутника, вычисляются координаты – широта и долгота. В режиме 3D используются уже 4 и более спутников, в дополнение вычисляется высота. Чем больше отрабатывается спутников, тем выше точность определения координат.

日時 (Date) - Дата

位置 (Position) - Позиция

Проверка отображения цветов

Режим аналогичен главного меню диагностики.

ナビカラーバー検査画面 (Navis color bar inspection screen) - Таблица цветов



設定色と表示色が一致していることを 確認して下さい Please confirm a set color is corresponding to the display color. Проверьте соответствие отображенных цветов и их названий.

Сигналы и сенсоры

Еще один похожий на рассматриваемый ранее режим. 車両信号&センサ検査 (Vehicle signal & sensor inspection) – Проверка сигналов и сенсоров

車両信号&セ	ンサ検査		
車両信号	ACC REV SPDT ^{パルス数} L速度	: : :	ON OFF 0000⊡ 000km∕h
センサ信号	ジャイロー工電圧値 相対方位	:	2519mV 359.0°

車両信号

SPD パルス数 0000 回 (Pulse Counter 0000 Pulse) - Число ритмов 0000 раз 速度 (Speed) – Скорость км/ч

センサ信号 Sensor signal

ジヤイロ (Gyro) - Гироскоп

Vehicle signal

電圧値 (Voltage value)- Напряжение

相対方位 (Relative bearing) - Курсовой угол

Сообщения об ошибках

1. При включении навигации выводится сообщение:



CAUTION (Внимание)

ディスクが入っていません	There is no disk	Нет диска
地図ディスクを入れて下さい	Please insert the map disk	Вставьте диск с картой

2. При включении навигации выводится сообщение:



CAUTION (Внимание)

ふたが関いています	Disk cover on Navi is open,	Открыта защитная крышка диска
閉めてからお使い下さい	close it	навигации, закройте ее для того,
		чтобы пользоваться навигацией.

Заключение

Документ находится в разработке.

Этот документ размещен на сайте «Автомобильные системы GPS навигации. Car's GPS navigation systems» (http://carnavi.narod.ru).

Комментарии и пожелания принимается на сайта.